

# CS2

## Vor dem Waschen oder Trocknen

1. Gewünschte Maschine (1 oder 2) wählen
2. Karte einführen
3. Taste drücken

No. 000 2 = 000.00

No. 000 = Kartennummer  
1/2 = ausgewählte Maschine  
000.00 = Kartenbetrag

4. Karte entnehmen

Die Maschine kann solange genutzt werden, bis der Betrag aufgebraucht ist oder das Gerät schaltet sich nach Beendigung des Wasch- Trocknungsvorganges ab und sichert den Restbetrag im Speicher. Dieser Restbetrag wird auf Ihre Karte zurück gebucht.

## Rückbuchung

1. Karte einführen

No. 000 2 = 000.00

Rückbuchung

Betrag 00.00

Total 000.00

2. Karte entnehmen

.10

Strom für Türöffnung



**ACHTUNG: Nie bei rotem Licht Karte entnehmen!**