

CS2

Prima di lavare o asciugare

1. Scegliere la macchina (1 o 2)
2. Inserire la carta
3. Premere il pulsante

No. 000 2 = 000.00

No. 000 = no. della carta
 1/2 = Macchina scelta
 000.00 = Montante della carta

4. Ritirare la carta

La lavatrice / l'essiccatore può essere utilizzati fino che il credito sarà consumato o l'apparecchio sarà spento automaticamente alla fine del programma e il saldo sarà memorizzato. Questo saldo sarà trasmesso sopra la vostra carta.

Restituzione del importo

1. Inserire la carta

No. 000 2 = 000.00

Restituzione

Montante 00.00

Totale 000.00

2. Ritirare la carta

.10

Corrente per aprire la porta



Attenzione: Mai prelevare la carta quando il segnalatore rosso è illuminato!