


WZU32



Anschluss Netzteil

25	26	27	28	29	30	31	32	+4
17	18	19	20	21	22	23	24	+3
9	10	11	12	13	14	15	16	+2
1	2	3	4	5	6	7	8	+1

LED Status Anzeige



Kartenleser Netzteil

blinkt

blinkt

bereit

aus

blinkt schneller

Karte und Leser sind in Ordnung

flimmert

flimmert

Karte und Leser haben nicht den gleichen Code

leuchtet

flimmert

Karte ist nicht lesbar

- falsch gesteckt
- Kartenchip oder Leser verunreinigt
- Programmierung gelöscht
- Karte defekt